Kurzinfo zum Butler

DER BUTLER®

Mikrofon (5)
Für das Freisprechen und Telefonieren.

Notruf Taste (4)
Zum Senden eines Notrufes.

Service Taste (3)
Zum Abbrechen von Notrufen.

Lautsprecher (2)
Für die Sprachausgabe und das Freisprechen beim Telefonieren.

Standfuß (1)
Zum sicheren Aufstellen des Butlers.

sowie zusätzlich:
+ zum Anrufen des Servicecenters oder Wunsch einer Person / Organisation ihrer Wahl und
+ Quittieren von Tagesmeldung und Medikamenten Erinnerung.

Gelbe Status Lampe (6)
Blinkt vor dem Senden eines Notrufes.Während des Blinkens kann der Notruf noch abgebrochen werden.

Rote Status Lampe (7)
Leuchtet bei der Unterbrechung einer Verbindung oder eine Fehlfunktion des Butlers.

Grüne Status Lampe (8)
Zeigt den Verbindungsaufbau und eine bestehende Telefonverbindung.

Bildschirm (9)
Für die Anzeige der Funktionen und die Bedienung.

Haltebügel/Peilsenderantenne (10)
Zum bequemen Befestigen des Butlers an der Kleidung und das Senden des Peilsignals.

Menü Steuerungstasten (11)
Für die Bedienung. Durch das gleichzeitige Drücken beider Tasten schalten Sie das Gerät ein.

Lautstärke- und Menübedientasten (12)
Für die Bedienung des Butlers über den Bildschirm und das Einstellen der Lautstärke.