



# Inbetriebnahme in nur 3 Schritten.

DER BUTLER®



1. Drücken Sie gleichzeitig für etwa 8 Sekunden die Menüsteuerungstaste 1  und  2. Die Status- Lampen am Butler beginnen zu leuchten.



2. Der Butler startet nun automatisch. In der Anzeige erscheint folgende Meldung: **Der Butler wird gestartet**. Der Startvorgang des Butlers ist abgeschlossen, sobald die Meldung **Der Butler ist bereit** auf dem Bildschirm erscheint. Sollten Sie die Sprachausgabe nutzen, wird diese Mitteilung auch akustisch wieder gegeben.



3. Stellen Sie anschließend den Butler in die Ladeschale, um den Akku Ihres BUTLERS komplett zu laden.